

Sådan vedligeholder du din.....

LAMINATBORDPLADE

Laminat kombinerer funktion og æstetik på den bedste måde. Med laminat, får du en bordplade, der både er smuk at se på - let at vedligeholde og tåler et liv i den aktive familie.

VIGTIGT - INDEN DU TAGER DIN PLADE I BRUG:

Laminat tåler almindelige kemikalier og rengøringsmidler – dog ikke kraftige syrer og baser, herunder afkalker og rengøringsmidler med slibende effekt. Brug af opvaskemiddel på laminat, vil efterlade en fedtet hinde, hvis du ikke sørger for at afvaske med rent vand efterfølgende.

Når din laminatbordplade er færdigmonteret, afrenses pladerne med f.eks. Surface Cleaner, før brug. Det kan købes hos din forhandler eller på <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>.

Laminat tåler varme op til 110 gr. – vi anbefaler dog altid brug af bordskåner, da gryder og lignende let overstiger opvarmningspunktet, hvorved overfladen beskadiges for bestandigt.

Varmeafgivende kilder, som ovn, air-fryer, el-kedel, kaffemaskine og lignende, bør ikke placeres på eller i nærhed af en samling/bordpladens ende, da vedvarende varme og fugt kan forårsage fugtindtrængning i laminatbordpladens spånpladekerne, og derved risikeres opbuling af laminaten/løsning af kanter.

Stærk farvende fødevarer, som rødvin, rødbede og karry bør aftørres hurtigst muligt for at undgå misfarvning af laminatbordpladen. Vandspild, der løber ud over bordpladens forkant, skal straks aftørres for at undgå beskadigelse af bordpladens underside.

Laminat er meget slidstærkt. Anvend dog aldrig knive direkte mod overfladen, men benyt altid skærebræt og undgå at arbejde med lertøj, støbejernsgryder og lignende direkte på bordpladen, da disse kan ridse overfladen.

Vær forsigtig med brug af melaminsvampe, da disse er let slibende. Undgå brug på laminater med høj glans.

Daglig rengøring:

Laminat aftørres med en blød klud, opvredet i rent varmt vand. Aftørres med en tør fnugfri klud.

Surface Cleaner kan med fordel bruges til grundrengøring af laminat. Det købes hos din forhandler eller på: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

Surface Cleaner rengøringsvejledning:

- Sørg for, at overfladen er ren og fugtig.
- Rengør kun et mindre område ad gangen.
- Fordel Surface Cleaner på overfladen med en fugtig melaminsvamp og rengør med lette bevægelser.
- Lad virke i 5 minutter. Gentag eventuelt brug af melaminsvamp.
- Sørg for at produktet ikke på noget tidspunkt udtørres – hverken under behandling eller senere afvaskning.
- Afvask med rent vand til alt Surface Cleaner er fjernet.
- Aftør med tør fnugfri klud.

VEDLIGEHOVELSE AF VASKE:

Vores vaskesortiment indeholder mere end 200 forskellige modeller, i varierende materialer, fra anerkendte leverandører.

Kontakt din forhandler, for oplysninger vedrørende vaskeleverandørernes rengørings- og vedligeholdelsesprodukter.

Stålvasker:

Rengør vasken dagligt, med opvaskebørste og opvaskemiddel, skyl efter med rent vand. Aftørres efterfølgende med en hårdt opvredet klud. Hermed undgås kalkindholdet i vandet at aflejre i vasken.

Ved vanskelige aflejringer af fedtstof eller lignende, kan der anvendes en nylonsvamp sammen med et polere- eller allround rengøringsmiddel.

- Anvend ALDRIG ståluld, stålsvampe og lignende.

Kalkafsætning fjernes med et afkalkningsmiddel. Lad det virke i højst 3 minutter. Skyl efter og aftør med en klud. Hvis der opstår rustpletter, er det ikke vasken, der rustner. Det er udefrakommende rust, fra f.eks. konserverdåser, knive, osteskærere, støbejernsgryder eller klorin. Mærkerne kan forsøges fjernet med en fugtig klud og et allround rengøringsmiddel.

Af og til kan det være nødvendigt med et pudsemiddel til rustfrit stål, for at give vasken sit oprindelige udseende tilbage.

Stålvasker med PVD-coating: (farvede stålvasker)

Rengør vasken dagligt, med opvaskebørste og opvaskemiddel - skyl efter med rent vand. Aftørres efterfølgende med en hårdt opvredet klud. Hermed undgås kalkindholdet i vandet at aflejre i vasken.

Stil ikke varme gryder og pander direkte i vasken.

Brug ikke aggressive rengøringsmidler, som klorin og andre blegende midler, for eksempel Cillit BANG, afløbsrens og ovenrens. Undgå at bruge ståluld eller svampe.

- Rengøringsprodukter indeholdende blegemiddel: Skyl/tør hurtigst muligt af.
- Meget syreholdige fødevarer (juice, te, sennep, alkohol, mayonnaise etc.): Skyl/tør hurtigst muligt af.
- Kemikalier med syre: Skyl/tør af med det samme.

Kompositvasker:

Rengør vasken dagligt, med opvaskebørste og opvaskemiddel - skyl efter med rent vand. Aftørres efterfølgende med en hårdt opvredet klud. Hermed undgås kalkindholdet i vandet at aflejre i vasken.

- Meget syreholdige fødevarer (juice, te, sennep, alkohol, mayonnaise etc.): Skyl/tør hurtigst muligt af.

Genstridige pletter kan fjernes ved at skrubbe let hen over pletterne med den grove side af en opvaskesvamp.

Kalkafsætninger kan fjernes med almindelig eddike 7% opløsning i varmt vand. Lad det stå i kummen nogle minutter og skyl grundig efter. Misfarvninger i vasken kan fjernes ved, at man fylder varmt vand i vasken og lader en almindelig opvasketablet opløses. Lad det stå i minimum 2 timer eller natten over og skrub efter med den grove side af opvaskesvamp.

Massiv messing/Bruneret messing:

Rengør vasken dagligt, ved at aftørre den med en hårdt opvredet klud. Er vasken ekstra tilsmudset, kan man rengøre med en almindelig blød svamp og lidt opvaskemiddel - skyl efter med rent vand før aftørring med en tør klud.

- Anvend ALDRIG syreholdige rengøringsmidler: Skyl/tør af med det samme.
- Meget syreholdige fødevarer (juice, te, sennep, alkohol, mayonnaise etc.): Skyl/tør af med det samme.
- Ved bruneret messing kan den brunerede overflade forsvinde, hvis den udsættes for syre, eller hvis der er anvendt skuremidler, skuresvamp eller lignende.

Porcelænsvaske:

Rengør vasken dagligt, ved at aftørre den med en opvredet klud. Er vasken ekstra tilsmudset, kan man rengøre med en almindelig blød svamp og lidt opvaskemiddel - skyl efter med rent vand før aftørring med en tør klud.

Kalkafsætninger fjernes med eddike. Gnid eddiken på med en fugtig klud og skyl efter. Eventuelle misfarvninger fjernes med almindelig citron- eller vinsyre. Kom lidt syre på en fugtig klud, gnid på pletten og skyl grundigt.

- Undgå skurepulver og andre slibende midler, som vil ridse overfladen.

Emaljevaske:

Rengør vasken dagligt, ved at aftørre den med en opvredet klud. Er vasken ekstra tilsmudset, kan man rengøre med en almindelig blød svamp og lidt opvaskemiddel – skyl efter med rent vand før aftørring med en tør klud.

Kalkafsætninger fjernes med eddike. Gnid eddiken på med en fugtig klud og skyl efter. Eventuelle misfarvninger fjernes med en blanding af lige dele klorin og vand. Kom lidt på en klud, gnid på pletten og skyl grundigt.

- Undgå skurepulver og andre slibende midler, som vil ridse overfladen.