

Så här underhåller du din

FIBERTOPS®/BLACK CORE BÄNKSKIVA

Med Fibertops®, får du en slitstark och praktisk bänkskiva, som är lätt att underhålla. Perfekt för en hektisk vardag.

VIKTIGT – INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN BÄNKSKIVA:

Fibertops® är beständigt mot vanliga kemikalier och rengöringsmedel - men inte mot starka syror och alkalier, inklusive avkalkningsmedel och slipande rengöringsmedel. Om du använder diskmedel på Fibertops® bänkskivor blir det en fet hinna, om du inte ser till att tvätta med rent vatten efteråt.

När din Fibertops® bänkskiva är färdiginstallerad, rengör bänkskivorna med till exempel Surface Cleaner före användning. Detta kan köpas hos din återförsäljare eller på <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>.

Fibertops® tål värme upp till 110°C - vi rekommenderar att du alltid använder ett underlägg, eftersom grytor och stekpannor lätt kan överskrida värmepunkten och skada ytan permanent.

Livsmedel med starka färgämnen som rödvin, rödbetor och curry bör torkas bort så snart som möjligt, för att undvika missfärgning av Fibertops® skivan.

Monteras bänkskivan ovanpå en "svävande" spånskivelist med fäst kant, måste eventuellt vattenspill, som rinner över skivans kant, torkas upp omedelbart för att undvika skador på den "svävande" listen.

Fibertops® är mycket slitstarkt. Använd dock aldrig knivar direkt på ytan, använd alltid en skärbräda och undvik att arbeta med lergods, gjutjärnsgrutor och liknande direkt på bänkskivan, eftersom dessa kan repa ytan.

Var försiktig vid användning av melaminsvampar eftersom de är något slipande. Undvik användning på höglansiga Fibertops®.

Daglig rengöring:

Torka av Fibertops® med en mjuk trasa urriden i rent, varmt vatten. Torka av med en torr, luddfri trasa.

Surface Cleaner kan användas för grundrengöring av Fibertops®. Den finns tillgänglig hos din återförsäljare eller på: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

Kanterna (kärnan) på en Fibertops® bänkskiva kan bli matta med tiden - detta åtgärdas enkelt genom att applicera vax eller matolja på kanten och sedan torka av med en torr, luddfri trasa.

Surface Cleaner rengöringsinstruktioner:

- Se till att ytan är ren och fuktig.
- Rengör endast en liten yta åt gången
- Fördel Surface Cleaner på ytan med en fuktig melaminsvamp och kör med lätta rörelser.
- Låt verka i 5 minuter. Upprepa med en melaminsvamp om det behövs.
- Se till att produkten inte torkar ut vid något tillfälle - varken under behandlingen eller efter tvätt.
- Tvätt med rent vatten tills all Surface Cleaner har avlägsnats.
- Torka av med en torr, luddfri trasa.

UNDERHÅLL AV DISKBÄNKAR:

Vårt diskbänkssortiment omfattar mer än 200 olika modeller, i olika material, från erkända leverantörer.

Kontakta din återförsäljare för information om rengörings- och underhållsprodukter från diskbänksleverantörerna.

Diskbänk i stål:

Rengör diskhon dagligen med en diskborste och diskmedel, skölj med rent vatten. Torka sedan av med en hårt urvriden trasa. Detta förhindrar att kalkinnehållet i vattnet avlagras i diskhon.

Vid våra avlagringar av fett eller liknande kan en nylonsvamp användas i kombination med ett poler- eller allrengöringsmedel.

- Använd ALDRIG stålull, stålsvampar eller liknande.

Avlägsna kalkavlagringar med ett avkalkningsmedel. Låt verka i högst 3 minuter. Skölj och torka torrt med en trasa. Om rostfläckar uppstår är det inte diskhon som rostar. Det är rost utifrån, till exempel från konserver, knivar, osthyvlar, gjutjärnsrökur eller blekmedel. Du kan försöka ta bort märkena med en fuktig trasa och ett allrengöringsmedel.

Ibland kan det behövas en polering av rostfritt stål för att återställa diskbänken till sitt ursprungliga utseende.

Diskbänk i stål med PVD-coating: (färgade stålvaskar)

Rengör diskhon dagligen med diskborste och diskmedel, skölj med rent vatten. Torka sedan torrt med en hårt urvriden trasa. Detta förhindrar att kalkavlagringar i vattnet bildas i diskhon.

Ställ inte heta kastruller och stekpannor direkt i diskhon.

Använd inte aggressiva rengöringsmedel som klor och andra blekmedel som Cillit BANG, avloppsrengöringsmedel och ugnsgöringsmedel. Undvik att använda stålull eller svampar.

- Rengöringsmedel som innehåller blekmedel: Skölj/torka av så snart som möjligt.
- Livsmedel med hög syra (juice, te, senap, alkohol, majonnäs etc.): Skölj/torka av så snart som möjligt.
- Syrahaltiga kemikalier: Skölj/torka omedelbart.

Diskbänk i komposit:

Rengör diskhon dagligen med diskborste och diskmedel, skölj med rent vatten. Torka sedan av med en hårt urvriden trasa. Detta förhindrar att kalkinnehållet i vattnet avlagras i diskhon.

- Livsmedel med hög syra (juice, te, senap, alkohol, majonnäs etc.): Skölj/torka av så snart som möjligt.

Envisa fläckar kan tas bort genom att skrubba lätt över fläckarna med den grova sidan av en disksvamp. Kalkavlagringar kan avlägsnas med vanlig ättika 7% lösning i varmt vatten. Låt det verka i några minuter och skölj sedan noggrant. Missfärgningar i diskhon kan avlägsnas genom att tillsätta varmt vatten i diskhon och lösa upp en vanlig diskmedelstablett. Låt verka i minst 2 timmar eller över natten och skrubba med den grova sidan av en disksvamp.

Solid mässing / Brunerad mässing:

Rengör diskhon dagligen genom att torka av den med en hårt urvriden trasa. Om diskhon är särskilt smutsig kan du använda en mjuk svamp och lite diskmedel - skölj med rent vatten innan du torkar av med en torr trasa.

- Använd ALDRIG rengöringsmedel som innehåller syror: skölj/torka omedelbart.
- Livsmedel med hög syra (juice, te, senap, alkohol, majonnäs etc.): Skölj/torka av omedelbart.
- Den bruna ytan på polerad mässing kan försvinna om den utsätts för syra eller om skurmedel, skursvampar eller liknande har använts.

Diskbänk i porslin:

Rengör diskhon dagligen genom att torka av den med en hårt urvriden trasa. Om diskhon är särskilt smutsig kan du använda en mjuk svamp och lite diskmedel - skölj med rent vatten innan du torkar av med en torr trasa.

Avlägsna kalkavlagringar med ättika. Gnid in ättikan med en fuktig trasa och skölj. Ta bort missfärgningar med vanlig citronsyra eller vinsyra. Applicera lite syra på en fuktig trasa, gnugga fläcken och skölj noggrant.

- Undvik skurpulver och andra slipmedel som repar ytan.

Diskbänk i emalj:

Rengör diskhon dagligen genom att torka av den med en hårt urvriden trasa. Om diskhon är särskilt smutsig kan du använda en vanlig svamp och lite diskmedel - skölj med rent vatten innan du torkar av med en torr trasa.

Avlägsna kalkavlagringar med ättika. Gnid in ättikan med en fuktig trasa och skölj. Ta bort missfärgningar med en blandning av lika delar blekmedel och vatten. Applicera en liten mängd på en trasa, gnugga fläcken och skölj noggrant.

- Undvik skurpulver och andra slipmedel som repar ytan.