

Sådan vedligeholder du din.....

MARMORBORDPLADE

Marmor er en bjergart, dannet ved krystallisation af kalksten. Marmor er porøst og blødt - derfor vil der med tiden opstå ridser og pletter på din bordplade – denne patina, er blot tegn på at du har brugt pladen, til det den er skabt til. Marmor har de smukkeste farver, mønstre og åretegninger. Du har valgt en bordplade, i et unikt naturmateriale, som ingen andre får magen til.

VIGTIGT - INDEN DU TAGER DIN PLADE I BRUG:

Marmor er åben i overfladen og modtagelig for f.eks. farve og fedt, som kan efterlade pletter på pladerne.

Husk at overfladebehandle pladen med den medfølgende FILA MP90 ECO XTREME før ibrugtagning.

Overfladebehandlingen gentages efter behov.

Har du købt en færdigimprægneret plade, behøver du ikke overfladebehandle før brug.

Marmor indeholder kalk og tåler derfor ikke kalkfjerner, blegemidler og syreholdige væsker (rengøringsmidler, citron, rødvin m.v.). Dette vil ætse pladen og efterlade den med matte pletter, som ikke kan fjernes.

Syrer, som er almindelig forekommende i et køkken - f.eks. citron og eddike skal straks tørres bort.

Stærk farvende fødevarer, som rødvin, rødbede og karry skal aftørres straks, for at undgå misfarvning af marmorpladen.

Undgå brug af slibende rengøringsmidler, stålsvampe og lignende.

Vær forsigtig med brug af melaminsvampe, da disse er let slibende.

Marmor tåler ikke varme - benyt altid bordskånere eller lignende.

FILA MP90 ECO XTREME imprægneringsvejledning:

- Sørg for, at overfladen er ren og tør – brug eventuelt Surface Cleaner til rengøring. Det kan købes hos din forhandler eller på <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>.
- Ryst flasken.
- Påfør et jævnt lag FILA MP90 ECO XTREME med pensel, blød svamp eller fnugfri bomuldsklud.
- Gentag behandlingen efter 20 minutter.
- Før produktet tørrer (ca. 20 min.), skal du fjerne overskydende imprægneringsvæske med en ren, tør og fnugfri klud.
- Bordpladen kan anvendes allerede efter 2 timer. Den vand- og olieafvisende beskyttelse er aktiv efter 24 timer.
- OBS! Efter endt behandling kan overfladen se uens ud – efter et døgn har dette udlicnet sig.

Daglig rengøring:

Marmor aftørres med en blød klud, opvredet i rent varmt vand. Aftørres herefter med en tør fnugfri klud.

Surface Cleaner eller Q-Action, kan med fordel bruges til grundrengøring af marmor. Det købes hos din forhandler eller på: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

Surface Cleaner rengøringsvejledning:

- Sørg for, at overfladen er ren og fugtig.
- Rengør kun et mindre område ad gangen.
- Fordel Surface Cleaner på overfladen med en fugtig blød klud og rengør med lette bevægelser.
- Lad virke i 5 minutter. Gentag eventuelt rengøringen.
- Sørg for at produktet ikke på noget tidspunkt udtørres – hverken under behandling eller senere afvaskning.
- Afvask med rent varmt vand gentagne gange, til alt Surface Cleaner er fjernet.
- Aftør med tør fnugfri klud.

VEDLIGEHOLDELSE AF VASKE:

Vores vaskesortiment indeholder mere end 200 forskellige modeller, i varierende materialer, fra anerkendte leverandører.

Kontakt din forhandler, for oplysninger vedrørende vaskeleverandørernes rengørings- og vedligeholdelsesprodukter.

Stålvasker:

Rengør vasken dagligt, med opvaskebørste og opvaskemiddel, skyl efter med rent vand. Aftørres efterfølgende med en hårdt opvredet klud. Hermed undgås kalkindholdet i vandet at aflejre i vasken.

Ved vanskelige aflejringer af fedtstof eller lignende, kan der anvendes en nylonsvamp sammen med et polere- eller allround rengøringsmiddel.

- Anvend ALDRIG ståluld, stålsvampe og lignende.

Kalkafsætning fjernes med et afkalkningsmiddel. Lad det virke i højst 3 minutter. Skyl efter og aftør med en klud.

Hvis der opstår rustpletter, er det ikke vasken, der rustner. Det er udefrakommende rust, fra f.eks. konservesdåser, knive, osteskærere, støbejernsgryder eller klorin. Mærkerne kan forsøges fjernet med en fugtig klud og et allround rengøringsmiddel.

Af og til kan det være nødvendigt med et pudsemiddel til rustfrit stål, for at give vasken sit oprindelige udseende tilbage.

Stålvasker med PVD-coating: (farvede stålvasker)

Rengør vasken dagligt, med opvaskebørste og opvaskemiddel - skyl efter med rent vand. Aftørres efterfølgende med en hårdt opvredet klud. Hermed undgås kalkindholdet i vandet at aflejre i vasken.

Stil ikke varme gryder og pander direkte i vasken.

Brug ikke aggressive rengøringsmidler, som klorin og andre blegende midler, for eksempel Cillit BANG, afløbsrens og ovenrens. Undgå at bruge ståluld eller svampe.

- Rengøringsprodukter indeholdende blegemiddel: Skyl/tør hurtigst muligt af.
- Meget syreholdige fødevarer (juice, te, sennep, alkohol, mayonnaise etc.): Skyl/tør hurtigst muligt af.
- Kemikalier med syre: Skyl/tør af med det samme.

Kompositvaske:

Rengør vasken dagligt, med opvaskebørste og opvaskemiddel - skyl efter med rent vand. Aftørres efterfølgende med en hårdt opvredet klud. Hermed undgås kalkindholdet i vandet at aflejre i vasken.

- Meget syreholdige fødevarer (juice, te, sennep, alkohol, mayonnaise etc.): Skyl/tør hurtigst muligt af.

Genstridige pletter kan fjernes ved at skrubbe let hen over pletterne med den grove side af en opvaskesvamp. Kalkafsætninger kan fjernes med almindelig eddike, 7% opløsning i varmt vand. Lad det stå i kummen nogle minutter og skyl grundig efter. Misfarvninger i vasken kan fjernes ved, at man fylder varmt vand i vasken og lader en almindelig opvasketablet opløses. Lad det stå i minimum 2 timer eller natten over og skrub efter med den grove side af opvaskesvamp.

Massiv messing/Bruneret messing:

Rengør vasken dagligt, ved at aftørre den med en hårdt opvredet klud. Er vasken ekstra tilsmudset, kan man rengøre med en almindelig blød svamp og lidt opvaskemiddel - skyl efter med rent vand før aftørring med en tør klud.

- Anvend ALDRIG syreholdige rengøringsmidler: Skyl/tør af med det samme.
- Meget syreholdige fødevarer (juice, te, sennep, alkohol, mayonnaise etc.): Skyl/tør hurtigst muligt af.

Ved bruneret messing kan den brunerede overflade forsvinde, hvis den udsættes for syre, eller hvis der er anvendt skuremidler, skuresvamp eller lignende.

Porcelænsvaske:

Rengør vasken dagligt, ved at aftørre den med en opvredet klud. Er vasken ekstra tilsmudset, kan man rengøre med en almindelig blød svamp og lidt opvaskemiddel - skyl efter med rent vand før aftørring med en tør klud. Kalkafsætninger fjernes med eddike. Gnid eddiken på med en fugtig klud og skyl efter. Eventuelle misfarvninger fjernes med almindelig citron- eller vinsyre. Kom lidt syre på en fugtig klud, gnid på pletten og skyl grundigt.

- Undgå skurepulver og andre slibende midler, som vil ridse overfladen.

Emaljevaske:

Rengør vasken dagligt, ved at aftørre den med en opvredet klud. Er vasken ekstra tilsmudset, kan man rengøre med en almindelig blød svamp og lidt opvaskemiddel – skyl efter med rent vand før aftørring med en tør klud. Kalkafsætninger fjernes med eddike. Gnid eddiken på med en fugtig klud og skyl efter. Eventuelle misfarvninger fjernes med en blanding af lige dele klorin og vand. Kom lidt på en klud, gnid på pletten og skyl grundigt.

- Undgå skurepulver og andre slibende midler, som vil ridse overfladen.