

Sånn vedlikeholder du din.....

DEKTON® BENKEPLATE

Dekton® er laget av 100% naturlige mineralpartikler. Det er et suverent sterkt materiale med mange kvaliteter. Produktet er blant annet varmebestandig, uv-resistent, og har en nesten lukket overflate, som sikrer god kjøkkenhygiene og minimalt vedlikehold. Med Dekton® får du et eksklusivt produkt, som du vil glede deg over i årevis.

VIKTIG - FØR DU TAR PLATEN I BRUK:

Dekton® tåler de fleste rengjøringsmidler, men bruk av disse er kun nødvendig for å løse opp eventuelle inntørkede flekker; la flekken løse seg opp i noen minutter, gni forsiktig i sirkulære bevegelser med en myk, fuktig klut - husk å tørke over med rent vann og en tørr lofri klut etterpå.

Unngå bruk av slipende rengjøringsprodukter, stålsvamper samt saltsyreholdige produkter.

Dekton® er et utrolig hardt materiale, men det kan oppstå riper hvis det f.eks kommer et lite sandkorn mellom benkeplaten og en gjenstand som skyves bortover platen. Platen kan også ripes hvis det brukes et redskap med samme hardhet som Dekton®.

Gjenstander av metall, som f.eks bokser, kniver, kasseroller og lignende, kan etterlate merker på platen. Disse flekkene kan forsøkes fjernet med vanlig rengjøringsmiddel og vann – eller alternativt ved å rengjøre overflaten med metallrens fortynnet med vann, brukt i sirkelbevegelser på en fuktig skuresvamp - husk å ettervaske grundig med rent vann.

Kalkflekker kan forsøkes fjernet med såpe og tørke av med rent vann etterpå – eller alternativt, med et fortynnet kalkfjerner-produkt på en fuktig skuresvamp. Rengjør med sirkelbevegelser i et par minutter – husk å ettervaske grundig med rent vann.

Dekton® tåler varme.

Daglig rengjøring:

Dekton® tørkes av med en myk klut, fuktet i rent varmt vann. Tørkes deretter med en tørr, lofri klut.

Surface Cleaner eller Q-Action kan med fordel brukes til dybderengjøring av Dekton®. Det kan kjøpes hos din forhandler eller på vår hjemmeside: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

Surface Cleaner rengjøringsveiledning:

- Sørg for at overflaten er ren og fuktig.
- Rengjør bare et lite område av gangen.
- Påfør Surface Cleaner på overflaten med en fuktig melaminsvamp og rengjør platen med lette bevegelser.
- La det virke i 5 minutter. Gjenta eventuelt rengjøringen.
- Pass på at produktet ikke tørker ut på noe tidspunkt - verken under behandlingen eller senere vask.
- Vask av med rent vann gjentatte ganger, til all Surface Cleaner er fjernet.
- Tørk av med tørr, lofri klut.

VEDLIKEHOLD AV VASKER:

Vårt vaskesortiment inneholder mer enn 200 forskjellige modeller i ulike materialer fra anerkjente leverandører.

Kontakt din forhandler for opplysninger vedrørende spesialprodukter fra vaskeleverandøren, til rengjøring og vedlikehold av din vask.

Stålvasker:

Rengjør vasken daglig med oppvaskbørste og oppvaskmiddel, skyll av med rent vann og tørk deretter over med en fuktig klut. Dermed unngår du at kalkinnholdet i vannet avleires i vasken.

Ved vanskelige avleiringer av fettstoff eller lignende, kan det brukes en nylonsvamp sammen med et polerings- eller allround rengjøringsmiddel.

- Bruk ALDRI stålull, stålsvamper og lignende.

Kalkavleiringer fjernes med et avkalkingsmiddel. La det virke i max 3 minutter. Skyll av og tørk med en klut. Hvis det oppstår rustflekker, er det ikke vasken som ruster. Det er noe som er tilført vasken, fra f.eks kniver, kasseroller, støpejernsgryter eller klorin. Merkene kan fjernes med en fuktig klut og et allround rengjøringsmiddel.

Av og til kan det være nødvendig med et pussemiddel til rustfritt stål, for å gi vasken sitt opprinnelige utseende tilbake.

Stålvasker med PVD coating: (fargede stålvasker)

Rengjør vasken daglig med oppvaskbørste og oppvaskmiddel, skyll av med rent vann og tørk deretter over med en hardt oppridd klut. Dermed unngår du at kalkinnholdet i vannet avleires i vasken. Sett ikke

varme kasseroller og stekepanner direkte i vasken.

Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler som klorin og andre blekende midler, f.eks Cillit BANG, avløpsrens og ovnrens.

Unngå å bruke stålull eller skuresvamper.

- Rengjøringsprodukter som inneholder blekemiddel: Skyll av hurtigst mulig dersom det kommer i kontakt med vasken.
- Svært syreholdige matvarer (juice, te, sennep, alkohol, majones osv.): Skyll av hurtigst mulig.
- Kjemikalier med syre: Skyll av umiddelbart.

Komposittvasker:

Rengjør vasken daglig med oppvaskbørste og oppvaskmiddel, skyll av med rent vann og tørk deretter over med en fuktig klut. Dermed unngår du at kalkinnholdet i vannet avleires i vasken.

- Svært syreholdige matvarer (juice, te, sennep, alkohol, majones osv.): Skyll av hurtigst mulig.

Gjenstridige flekker kan fjernes ved å skrubbe lett med den grove siden av en oppvasksvamp. Kalkavleiringer kan fjernes med vanlig eddik 7% oppløsning i varmt vann. La det stå i vasken i noen minutter og skyll godt av. Misfarging i vasken kan fjernes ved at man fyller varmt vann i vasken og lar en oppvasktablett oppløses i vannet. La det stå i minimum 2 timer eller natten over, og skrubbe med den grove siden av en oppvasksvamp. Skyll godt av.

Massiv messing/Bronsert messing:

Rengjør vasken daglig ved å tørke av den med en hardt oppvridd klut. Hvis vasken er ekstra skitten, kan du rengjøre den med en vanlig myk svamp og litt oppvaskmiddel - skyll med rent vann før du tørker av med en tørr klut.

- Bruk ALDRI syreholdige rengjøringsmidler, skyll av med det samme dersom dette kommer i kontakt med vasken.
- Svært syreholdige matvarer (juice, te, sennep, alkohol, majones osv.): Skyll av hurtigst mulig.

På vasker i bronsert messing kan den brune overflaten forsvinne hvis den utsettes for syre, eller hvis det er brukt skuremidler, skuresvamp eller lignende.

Porselensvasker:

Rengjør vasken daglig ved å tørke av den med en oppvridd klut. Hvis vasken er ekstra skitten, kan du rengjøre den med en vanlig myk svamp og litt oppvaskmiddel - skyll med rent vann før du tørker av med en tørr klut. Kalkavleiringer fjernes med vanlig eddik 7%. Gni eddiken på med en fuktig klut og skyll etter med vann. Eventuelle misfarginger fjernes med vanlig sitron- eller vinsyre. Ha litt syre på en fuktig klut, gni på flekken og skyll grundig.

- Unngå skurepulver og andre slipende midler, som vil ripe overflaten.

Emaljevasker:

Rengjør vasken daglig ved å tørke av den med en oppvridd klut. Hvis vasken er ekstra skitten, kan du rengjøre den med en vanlig myk svamp og litt oppvaskmiddel - skyll med rent vann før du tørker av med en tørr klut. Kalkavleiringer fjernes med vanlig eddik 7%. Gni eddiken på med en fuktig klut og skyll etter med vann. Eventuelle misfarginger fjernes med en blanding av like deler klorin og vann. Fukt en klut med klorblandingen, gni på flekken og skyll grundig.

- Unngå skurepulver og andre slipende midler, som vil ripe overfladen.