

Sådan vedligeholder du din.....

FIBERTOPS®/BLACK CORE BORDPLADE

Med Fibertops®, får du en hårdfør og praktisk bordplade, som er let at vedligeholde. Perfekt til den travle hverdag.

VIGTIGT - INDEN DU TAGER DIN PLADE I BRUG:

Fibertops® tåler almindelige kemikalier og rengøringsmidler – dog ikke kraftige syrer og baser, herunder afkalker og rengøringsmidler med slibende effekt. Brug af opvaskemiddel på Fibertops®, vil efterlade en fedtet hinde, hvis du ikke sørger for at afvaske med rent vand efterfølgende.

Når din Fibertops® bordplade er færdigmonteret, afrenses pladerne med f.eks. Surface Cleaner før brug. Det kan købes hos din forhandler eller på <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>.

Fibertops® tåler varme op til 110 gr. – vi anbefaler dog altid brug af bordskåner, da gryder og lignende let overstiger opvarmingspunktet, hvorved overfladen beskadiges for bestandigt.

Stærk farvende fødevarer, som rødvin, rødbede og karry, bør aftørres hurtigst muligt, for at undgå misfarvning af din Fibertops® bordplade.

Er Fibertops®-pladen monteret oven på en "svævende" liste af spån med påsat kant, skal vandspild, der løber ud over pladens kant, aftørres straks. Derved undgås det at beskadige den "svævende" liste.

Fibertops® er meget slidstærkt. Anvend dog aldrig knive direkte mod overfladen, men benyt altid skærebræt og undgå at arbejde med lertøj, støbejernsgryder og lignende direkte på bordpladen, da disse kan ridse overfladen.

Vær forsigtig med brug af melaminsvampe, da disse er let slibende. Undgå brug på Fibertops® med høj glans.

Daglig rengøring:

Fibertops® aftørres med en blød klud, opvredet i rent varmt vand. Aftørres efterfølgende med en tør fnugfri klud.

Surface Cleaner kan med fordel bruges til grundrengøring af Fibertops®. Det købes hos din forhandler eller på: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

Kanterne (kernen) på en Fibertops® bordplade kan med tiden, komme til at fremstå matte – det udbedres nemt, ved at påføre voks eller olie på kanten, og efterfølgende aftørre med en tør fnugfri klud.

Surface Cleaner rengøringsvejledning:

- Sørg for, at overfladen er ren og fugtig.
- Rengør kun et mindre område ad gangen.
- Fordel Surface Cleaner på overfladen med en fugtig melaminsvamp og rengør med lette bevægelser.
- Lad virke i 5 minutter. Gentag eventuelt rengøringen.
- Sørg for at produktet ikke på noget tidspunkt udtørres – hverken under behandling eller senere afvaskning.
- Afvask med rent varmt vand til alt Surface Cleaner er fjernet.
- Aftør med tør fnugfri klud

VEDLIGEHOVELSE AF VASKE:

Vores vaskesortiment indeholder mere end 200 forskellige modeller, i varierende materialer, fra anerkendte leverandører.

Alle vaskelieferandører har deres egne anbefalinger til rengøring og vedligeholdelse. Hvis du ønsker vejledning fra en specifik leverandør, anbefaler vi at besøge deres hjemmeside for de præcise instruktioner.

Her har vi samlet de generelle anbefalinger for de forskellige typer vaskematerialer:

Rengøring af stålvaske

For at holde din stålvaske ren og pæn, anbefales det at:

- Rengøre vasken dagligt med opvaskebørste og opvaskemiddel, og skyl efter med rent vand. Tør derefter vasken af med en tør klud for at undgå kalkaflejringer fra det vand, der sidder på vasken.
- Være opmærksom på kalk, da kalken kan binde urenheder og misfarvninger. Kalk kan fjernes med en blanding af husholdningseddike (5%) og vand (1:10) eller et standard afkalkningsmiddel (virketid 3 minutter) - husk altid at skylle grundigt og tørre efter med en tør klud. Mange vaskelieferandører tilbyder egne rengørings- og plejemidler, tjek deres hjemmesider for anbefalinger.
- Være ekstra opmærksom på kalkaflejringer, hvis du har en "kogende" vandhane, idet kalk lettere udfældes og sætter sig på overfladen, når vandet opvarmes. For at undgå dette anbefales daglig aftørring og regelmæssig afkalkning af vasken.
- Undgå konstant påvirkning af kogende vand på samme sted af vaskens overflade, da kalkaflejringer vil samles det pågældende sted. Bruges den kogende hane til skoldning eller rengøring, anbefales det at sætte en gryde eller lignende i bunden af vasken.
- Fjerne vanskelige aflejringer af fedt eller lignende, med en blød svamp og et almindeligt rengøringsmiddel. Husk altid at rengøre i stålets sliberetning og skylle grundigt efter rengøring.

Pleje af stålvaske

- For at bevare vaskens oprindelige udseende kan det af og til være nødvendigt at bruge et pudsemiddel til rustfrit stål – se efter pudsemidler på vaskelieferandørernes hjemmesider.

Undgå følgende:

- Slibende midler: Brug ikke skurepulver, ståluld, stålsvampe eller andre slibende rengøringsmidler.
- Rengøringsmidler med klor.

Skyl og tør af med det samme, hvis vasken kommer i kontakt med meget syreholdige fødevarer som juice, te, sennep, alkohol eller mayonnaise.

Hvis der opstår rustpletter, er det ikke selve vasken, der rustner. Det skyldes oftest rustpartikler fra andre genstande som konservesdåser, køkkenredskaber og kogegej. Fjern dem med en fugtig klud og et almindeligt rengøringsmiddel.

Rengøring af farvede stålvaske med PVD-coating: (messing, kobber, gunmetal etc.)

For at holde din stålvaske med PVD-coating ren og pæn, anbefales det at:

- Rengøre vasken dagligt med opvaskebørste og opvaskemiddel, og skyl efter med rent vand. Tør derefter vasken af med en tør klud for at undgå kalkaflejringer fra det vand, der sidder på vasken.
- Være opmærksom på kalk, da kalken kan binde urenheder og misfarvninger. Kalk kan fjernes med en blanding af husholdningseddike (5%) og vand (1:10) - husk altid at skylle grundigt og tør efter med en tør klud. Mange vaske-leverandører tilbyder egne rengørings- og plejemidler, tjek deres hjemmesider for anbefalinger.
- Være ekstra opmærksom på kalkaflejringer, hvis du har en "kogende" vandhane, idet kalk lettere udfældes og sætter sig på overfladen, når vandet opvarmes til kogepunktet. For at undgå dette anbefales daglig aftørring.
- Undgå konstant påvirkning af kogende vand på samme sted af vaskens overflade – da det kan misfarve vaskens coating. Bruges den kogende hane til skoldning eller rengøring, anbefales det at sætte en gryde eller lignende i bunden af vasken.

Undgå følgende:

- Hårde kemikalier; undgå rengøringsmidler, der indeholder stærke syrer eller baser, såsom afløbsrens, ovenrens, Cillit BANG og blegemidler.
- Slibende midler: Brug ikke skurepulver, ståluld eller andre slibende rengøringsmidler.
- Kraftig varme: Stil ikke meget varmt køkkengrej direkte i vasken, da dette kan medføre kosmetiske skader på overfladen.

Skyl og tør straks af, hvis vasken kommer i kontakt med kemikalier, stærkt basisk, syre- eller klorholdigt rengøringsmiddel. Det samme gælder madvarer, især meget syreholdige, som ikke bør efterlades i vasken. Overfladen kan skades permanent, ved kontakt med ovenstående.

Vær obs på at vaskens coating kan skades, hvis den rammes af spidse genstande.

Det er ikke muligt at reparere eller genetablere en skadet PVD-overflade.

Rengøring af vaske i komposit (Cristadur, Cristalite, Fragranit, Silgranit)

For at holde din kompositvaske ren og pæn, anbefales det at:

- Rengøre vasken dagligt med opvaskebørste og opvaskemiddel, og skyl efter med rent vand. Tør derefter vasken af med en tør klud for at undgå kalkaflejringer fra det vand, der sidder på vasken.
- Vær opmærksom på kalk, da kalken kan binde urenheder og misfarvninger. Kalk kan fjernes med en blanding af husholdningseddike (5%) og vand (1:10) - husk altid at skylle grundigt og tør efter med en tør klud. Mange vaske-leverandører tilbyder egne rengørings- og plejemidler, tjek deres hjemmesider for anbefalinger.
- Vær ekstra opmærksom på kalkaflejringer, hvis du har en "kogende" vandhane, idet kalk lettere udfældes og sætter sig på overfladen, når vandet opvarmes til kogepunktet. For at undgå dette anbefales daglig aftørring og regelmæssig afkalkning af vasken.
- Undgå konstant påvirkning af kogende vand på samme sted af vaskens overflade – da det kan skade vasken. Bruges den kogende hane til skoldning eller rengøring, anbefales det at sætte en gryde eller lignende i bunden af vasken.

- Det anbefales at skylle og aftørre vasken, hvis den udsættes for syreholdige fødevarer som juice, te, sennep, alkohol og mayonnaise. Genstridige pletter kan fjernes ved at skrubbe forsigtigt med den grove side af en opvaskesvamp. Metalspor kan fjernes ved at gnide forsigtigt med en blød, våd svamp påført lidt madolie. Husk at rengøre efterfølgende.

Pleje af vaske i komposit (Cristadur, Cristalite, Fragranit, Silgranit)

- Det anbefales at imprægnere vasken med voks eller et specialprodukt fra vaskeleverandøren for at bevare den flotte overflade, tjek leverandørernes hjemmesider for anbefalinger.

Undgå følgende:

- Hårde kemikalier; undgå rengøringsmidler, der indeholder stærke syrer eller baser, såsom afløbsrens, ovnrens, Cillit Bang og blegemidler.
- Slibende midler: Brug ikke skurepulver, ståluld eller andre slibende rengøringsmidler.
- Opløsningsmidler: undgå opløsningsmidler som acetone eller terpentiner, da de kan skade materialet.
- Kraftig varme: Stil ikke meget varmt køkkengrej direkte i vasken.

Skyl og tør straks af, hvis vasken kommer i kontakt med kemikalier, opløsningsmidler, stærkt basisk, syre- eller klorholdigt rengøringsmiddel.

Vær obs på at vasken kan skades/revne, hvis den stødes hårdt eller rammes af spidse genstande.

Rengøring af vaske i keramisk-porcelæn

For at holde din vask i keramisk-porcelæn ren og pæn, anbefales det at:

- Rengør vasken dagligt med opvaskebørste og opvaskemiddel, og skyl efter med rent vand. Tør derefter vasken af med en tør klud for at undgå kalkaflejringer fra det vand, der sidder på vasken.
- Vær opmærksom på kalk, da kalken kan binde urenheder og misfarvninger. Kalk kan fjernes med en blanding af husholdningseddike (5%) og vand (1:10) eller et standard afkalkningsmiddel - husk altid at skylle grundigt og tør efter med en tør klud. Mange vaske-leverandører tilbyder egne rengørings- og plejemidler, tjek deres hjemmesider for anbefalinger.
- Vær ekstra opmærksom på kalkaflejringer, hvis du har en "kogende" vandhane, idet kalk lettere udfældes og sætter sig på overfladen, når vandet opvarmes til kogepunktet. For at undgå dette anbefales daglig aftørring og regelmæssig afkalkning af vasken.
- Undgå konstant påvirkning af kogende vand på samme sted af vaskens overflade – da kalkaflejringer vil samles det pågældende sted. Bruges den kogende hane til skoldning eller rengøring, anbefales det at sætte en gryde eller lignende i bunden af vasken.
- Det anbefales at skylle og aftørre vasken, hvis den udsættes for syreholdige fødevarer som juice, te, sennep, alkohol og mayonnaise. Genstridige pletter kan fjernes ved at skrubbe forsigtigt med den grove side af en opvaskesvamp. Metalspor kan fjernes ved at gnide forsigtigt med en blød, våd svamp påført lidt madolie. Husk at rengøre efterfølgende.

Undgå følgende:

- Hårde kemikalier: Undgå rengøringsmidler, der indeholder stærke syrer eller baser, såsom afløbsrens, ovnrens, Cillit Bang og blegemidler.
- Slibende midler: Brug ikke skurepulver, ståluld eller andre slibende rengøringsmidler

Skyl og tør straks af, hvis vasken kommer i kontakt med kemikalier, stærkt basisk, syre- eller klorholdigt rengøringsmiddel.

Rengøring af vaske i massiv messing / bruneret messing

For at holde din messing-vask ren og pæn, anbefales det at:

- Rengøre vasken flere gange dagligt ved at aftørre den med en opvredet eller tør klud. Er vasken ekstra tilsmudset, kan man rengøre med en almindelig blød svamp og lidt rengøringsmiddel. Husk at skylle grundigt og tør efter med en tør klud, for at undgå kalkaflejringer.
- Være opmærksom på kalk, da kalken kan binde urenheder og misfarvninger. Kalk på en vask i massiv messing (ikke bruneret!!) kan fjernes med en blanding af husholdningseddike (5%) og vand (1:9) på en klud – lad aldrig blandingen sidde på vasken - husk altid at skylle grundigt og tør efter med en tør klud. Mange vaskeleverandører tilbyder egne rengørings- og plejemidler, tjek deres hjemmesider for anbefalinger.
- Være ekstra opmærksom på kalkaflejringer, hvis du har en ”kogende” vandhane, idet kalk lettere udfældes og sætter sig på overfladen, når vandet opvarmes til kogepunktet. For at undgå dette anbefales aftørring af vasken flere gange dagligt.
- Undgå konstant påvirkning af kogende vand på samme sted af vaskens overflade - da kalkaflejringer vil samles det pågældende sted. Bruges den kogende hane til skoldning eller rengøring, anbefales det at sætte en gryde eller lignende i bunden af vasken.
- Skylle og aftørre vasken, hvis den udsættes for syreholdige fødevarer som juice, te, sennep, alkohol og mayonnaise.

Pleje af vaske i massiv messing

- Vaske i massiv messing vil patinere over tid. Det er til dels muligt at polere produktet op igen med et specialprodukt, tjek leverandørernes hjemmesider for anbefalinger – patineringen vil dog omgående begynde igen.

Pleje af vaske i massiv bruneret messing

- Brunering er en oxiderings- og overfladebehandling på massiv messing. Den brunerede overflade vil omgående begynde at patinere, og bruneringen vil bære tydeligt præg af berøring og slitage. Særligt i områder hvor produktet bruges mest, vil naturlig messing igen træde frem. Hvert enkelt produkt får sit eget unikke udseende, og vil fremstå med et antikt udtryk. Vasken kan imprægneres med voks, men denne vil ikke forhindre patineringen.

Undgå følgende:

- Hårde kemikalier; herunder rengøringsmidler, der indeholder syrer eller baser, såsom afløbsrens, ovnrens, Cillit Bang og blegemidler.
- Slibende midler: Brug ikke skurepulver, ståluld eller andre slibende rengøringsmidler.
- Kraftig varme: Stil ikke meget varmt køkkengrej direkte i vasken.

Skyl og tør straks af, hvis vasken kommer i kontakt med kemikalier, stærkt basisk, syre- eller klorholdigt rengøringsmiddel. Det samme gælder madvarer, især meget syreholdige, som ikke bør efterlades i vasken.

Overfladen kan skades permanent, ved kontakt med ovenstående.

Den brunerede overflade kan ikke genetableres.

Rengøring af porcelænsvaske:

For at holde din porcelænsvask ren og pæn, anbefales det at:

- Rengøre vasken dagligt ved at aftørre den med en opvredet klud. Er vasken ekstra tilsmudset, kan man rengøre med en almindelig blød svamp og lidt rengøringsmiddel. Husk at skylle grundigt og tør gerne efter med en tør klud, for at undgå kalkaflejringer.
- Være opmærksom på kalk, da kalken kan binde urenheder og misfarvninger. Kalk kan fjernes med husholdningseddike (5%). Kom lidt på en klud og gnid på pletten. Husk at rengøre efterfølgende.
- Fjerne misfarvninger med almindelig citron- eller vinsyre. Kom lidt på en fugtig klud og gnid på pletten. Husk at rengøre efterfølgende.

Undgå følgende:

- Brug af skurepulver og andre slibende midler, som vil ridse overfladen.

Rengøring af emaljevask:

For at holde din emaljevask ren og pæn, anbefales det at:

- Rengøre vasken dagligt ved at aftørre den med en opvredet klud. Er vasken ekstra tilsmudset, kan man rengøre med en almindelig blød svamp og lidt rengøringsmiddel. Husk at skylle grundigt og tør gerne efter med en tør klud, for at undgå kalkaflejringer.
- Være opmærksom på kalk, da kalken kan binde urenheder og misfarvninger. Kalk kan fjernes med husholdningseddike (5%). Kom lidt på en klud og gnid på pletten. Husk at rengøre efterfølgende.
- Fjerne misfarvninger med lige dele klorin og vand. Kom lidt på en klud og gnid på pletten. Husk at rengøre efterfølgende.

Undgå følgende:

- Brug af skurepulver og andre slibende midler, som vil ridse overfladen.