

## MASSIVTRÄ-BÄNKSKIVA

Massivt trä skapar en varm atmosfär i rummet - vackert att se på - mjukt och behagligt att ta på. Med rätt skötsel får du en vacker bänkskiva i många år framöver.

### **VIKTIGT – INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN BÄNKSKIVA:**

Före leverans har bänkskivorna genomgått en oljningsprocess där de har grundats och polerats för att säkerställa att oljan har trängt in så långt in i träet som möjligt.

Vi strävar efter att göra våra bänkskivor så enkla att underhålla som möjligt.

När din bänkskiva i massivt trä är färdigmonterad men innan du tar den i bruk, rekommenderar vi att du oljar in den med den medföljande vårdoljan.

Vårdolja kan köpas hos din återförsäljare eller på <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>.

Om du är nog med både den första och den löpande oljebehandlingen kommer din bänkskiva bara att bli vackrare med åren.

Vi rekommenderar att du oljar in bänkskivan ett par gånger under den första månaden och därefter vid behov (ett par gånger per år - eller oftare beroende på användning).

Naturligt trä kommer, beroende på den miljö det befinner sig i, med variationer i luftfuktighet (vanligtvis årstidsberoende), temperatur, solljus etc., att ändra karaktär och storlek: träet "arbetar".

Trä för bänkskivor torkas till ca 8%, så det är viktigt att inte utsätta träet för konstant hög luftfuktighet. Luftfuktigheten i bostaden rekommenderas att ligga mellan 40-60%, beroende på årstid. Vid hög luftfuktighet blir skivan större och vid låg luftfuktighet mindre. Bänkskivor "arbetar" mest på djupet.

Solljus kan få träet att mörkna eller ljusna.

Små sprickor och mindre repor förekommer i torkat trä - detsamma gäller för mägstrålar, även kända som spegel. Alla är en naturlig del av träets charm och kan därför inte reklameras.

- Använd alltid underlägg för heta kastruller, bakplåtar och liknande.
- Värmekällor som fritöser, vattenkokare, kaffebryggare och liknande bör inte placeras direkt på bänkskivan, utan på en värmeavvisande yta. På så sätt skyddas skivan från kontaktvärme som kan orsaka torkning, missfärgning eller i värsta fall sprickbildning i träet. Vid 80°C löses limmet upp och krympsprickor uppstår.
- Livsmedel med starka färgämnen som rödvin, rödbetor, bärjuice och curry bör torkas av omedelbart för att undvika missfärgning av bänkskivan.
- Metall i form av grytor, konservburkar etc. kan lämna mörka märken på bänkskivan.
- Vi rekommenderar att vattenspill torkas upp omedelbart. Detsamma gäller vatten på skålar, muggar etc. som du ställer på bordet. Vattenspill som bildar bestående ringar/fläckar på din bänkskiva, är en bra indikator på att det är dags att olja in din bänkskiva.
- Använd aldrig knivar direkt på ytan, utan använd alltid en skärbräda och undvik att arbeta med lergods, gjutjärnsgrötor och stekpannor direkt på bänkskivan eftersom dessa kan repa ytan.
- Undvik att använda rengöringsmedel på bänkskivan - även sådana som innehåller skurpulver, som repar bänkskivan - och salmiak, som kan missfärga träet.

### **Daglig rengöring:**

Torka av bänkskivan i massivt trä, med en mjuk trasa urvriden i rent, varmt vatten. Använd inte diskmedel eftersom det torkar ut bänkskivan.

### **Guide för oljebehandling:**

Vårdolja finns att köpa hos din återförsäljare eller på: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

- Se till att bänkskivan är ren och torr.
- Slipa hela bänkskivan med sandpapper korn 180 på ett slipblock. Kom ihåg att slipa längs med bänkskivans ådring/stavar. Var försiktig så att du inte slipar för mycket på ett ställe, eftersom du då riskerar att göra en fördjupning i skivan och eventuell färgad olja försvinner.
- Torka bort allt slipdamm.
- Skaka oljeflaskan noggrant.
- Olja endast in en liten yta åt gången, eftersom oljan börjar härda efter 2-3 minuter.
- Fördela ett jämnt lager olja med en luddfri trasa på bänkskivans ovansida och kanter. Fortsätt att fördela oljan längs ådring, för att säkerställa att alla stavar är jämnt mättade.
- Torka omedelbart upp oljespill på andra ytor än bänkskivan.
- Torka av/polera bänkskivan med en luddfri trasa.
- Upprepa oljebehandlingen efter två timmar om träet inte verkar mättat.
- Bänkskivan kan användas efter 24 timmar.

**KOM IHÅG ATT OLJETRASOR KAN SJÄLVANTÄNDA. BRÄNN ELLER LÄGG ANVÄNDA TRASOR I EN FÖRSLUTEN PÅSE MED LITE VATTEN. ALTERNATIVT KAN TRASOR FÖRVARAS I GLASBURKAR MED TÄTSLUTANDE LOCK.**

### **TIPS FRÅN EN NÖJD ÄGARE AV TRÄBÄNKSKIVOR**

- Montera maskeringstejp för att skydda vasken, fog och blandare när du oljar in bänkskivan. Kom ihåg att ta bort tejpén så snart du är klar med oljningen.
- Klossa upp hällen när du oljar - på så sätt får du ned oljan hela vägen till utskärningen.
- Använd dammsugaren för att avlägsna slipdammet.
- Använd engångshandskar vid oljning.
- Där du använder bänkskivan mest - din favoritarbetsplats och runt diskhon/spishällen - slits den mest och torkar ut träet snabbast. Det är en bra idé att olja in dessa områden oftare än resten av bänkskivan.

## **UNDERHÅLL AV DISKBÄNKAR:**

Vårt diskbänksortiment omfattar mer än 200 olika modeller, i olika material, från erkända leverantörer.

Kontakta din återförsäljare för information om rengörings- och underhållsprodukter från diskbänksleverantörerna.

### **Diskbänk i stål:**

Rengör diskhon dagligen med en diskborste och diskmedel, skölj med rent vatten. Torka sedan av med en hårt urvriden trasa. Detta förhindrar att kalkinnehållet i vattnet avlagras i diskhon.

Vid Svåra avlagringar av fett eller liknande kan en nylonsvamp användas i kombination med ett poler- eller allrengöringsmedel.

- Använd ALDRIG stålull, stålsvampar eller liknande.

Avlägsna kalkavlagringar med ett avkalkningsmedel. Låt verka i högst 3 minuter. Skölj och torka torrt med en trasa. Om rostfläckar uppstår är det inte diskhon som rostar. Det är rost utifrån, till exempel från konserver, knivar, osthylvar, gjutjärnskrukor eller blekmedel. Du kan försöka ta bort märkena med en fuktig trasa och ett allrengöringsmedel. Ibland kan det behövas en polering av rostfritt stål för att återställa diskbänken till sitt ursprungliga utseende.

### **Diskbänk i stål med PVD-coating: (färgade stålvaskar)**

Rengör diskhon dagligen med diskborste och diskmedel, skölj med rent vatten. Torka sedan torrt med en hårt urvriden trasa. Detta förhindrar att kalkavlagringar i vattnet bildas i diskhon.

Ställ inte heta kastruller och stekpannor direkt i diskhon.

Använd inte aggressiva rengöringsmedel som klor och andra blekmedel som Cillit BANG, avloppsrengöringsmedel och ugnrensrengöringsmedel. Undvik att använda stålull eller svampar.

- Rengöringsmedel som innehåller blekmedel: Skölj/torka av så snart som möjligt.
- Livsmedel med hög syra (juice, te, senap, alkohol, majonnäs etc.): Skölj/torka av så snart som möjligt.
- Syrahaltiga kemikalier: Skölj/torka omedelbart.

### **Diskbänk i komposit:**

Rengör diskhon dagligen med diskborste och diskmedel, skölj med rent vatten. Torka sedan av med en hårt urvriden trasa. Detta förhindrar att kalkinnehållet i vattnet avlagras i diskhon.

- Livsmedel med hög syra (juice, te, senap, alkohol, majonnäs etc.): Skölj/torka av så snart som möjligt.

Envisa fläckar kan tas bort genom att skrubba lätt över fläckarna med den grova sidan av en disksvamp. Kalkavlagringar kan avlägsnas med vanlig ättika 7% lösning i varmt vatten. Låt det verka i några minuter och skölj sedan noggrant.

Missfärgningar i diskhon kan avlägsnas genom att tillsätta varmt vatten i diskhon och lösa upp en vanlig diskmedelstablett. Låt verka i minst 2 timmar eller över natten och skrubba med den grova sidan av en disksvamp.

### **Solid mässing / Brunerad mässing:**

Rengör diskhon dagligen genom att torka av den med en hårt urvriden trasa. Om diskhon är särskilt smutsig kan du använda en mjuk svamp och lite diskmedel - skölj med rent vatten innan du torkar av med en torr trasa.

- Använd ALDRIG rengöringsmedel som innehåller syror: skölj/torka omedelbart.
- Livsmedel med hög syra (juice, te, senap, alkohol, majonnäs etc.): Skölj/torka av omedelbart.

Den bruna ytan på polerad mässing kan försvinna om den utsätts för syra eller om skurmedel, skursvampar eller liknande har använts.

### **Diskbänk i porslin:**

Rengör diskhon dagligen genom att torka av den med en hårt urvriden trasa. Om diskhon är särskilt smutsig kan du använda en mjuk svamp och lite diskmedel - skölj med rent vatten innan du torkar av med en torr trasa.

Avlägsna kalkavlagringar med ättika. Gnid in ättikan med en fuktig trasa och skölj. Ta bort missfärgningar med vanlig citronsyra eller vinsyra. Applicera lite syra på en fuktig trasa, gnugga fläcken och skölj noggrant.

- Undvik skurpulver och andra slipmedel som repar ytan.

### **Diskbänk i emalj:**

Rengör diskhon dagligen genom att torka av den med en hårt urvriden trasa. Om diskhon är särskilt smutsig kan du använda en vanlig svamp och lite diskmedel - skölj med rent vatten innan du torkar av med en torr trasa.

Avlägsna kalkavlagringar med ättika. Gnid in ättikan med en fuktig trasa och skölj. Ta bort missfärgningar med en blandning av lika delar blekmedel och vatten. Applicera en liten mängd på en trasa, gnugga fläcken och skölj noggrant.

- Undvik skurpulver och andra slipmedel som repar ytan.