

Så här underhåller du din .....

## DEKTON® BÄNKSKIVA

---

Dekton® är tillverkat av 100% naturliga mineralpartiklar. Det är ett exceptionellt starkt material med många kvaliteter. Bland annat är produkten värmetålig, UV-beständig och har en nästan helt sluten yta, som ger god kökshygien och minimalt underhåll. Med Dekton® får du en exklusiv produkt som du kommer att trivas med i många år.

### **VIKTIG - INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN BÄNKSKIVA:**

Dekton® är resistent mot de flesta rengöringsmedel, men dessa är endast nödvändiga för att lösa upp eventuella intorkade fläckar; låt fläcken lösas upp i några minuter, gnugga försiktigt i cirkulära rörelser med en mjuk, fuktig trasa - kom ihåg att torka av med rent vatten och sedan med en torr, luddfri trasa.

Undvik att använda slipande rengöringsmedel, stålsvampar och produkter som innehåller saltsyra.

Dekton® är ett otroligt hårt material, men repor kan uppstå om ett litet kvartskorn kommer mellan bänkskivan och ett föremål som skjuts över plattan. Produkten kan också repas om man använder ett redskap med samma hårdhet som Dekton®.

Metallföremål som konservburkar, knivar, kastruller och liknande kan lämna märken på skivan. Dessa kan försökas avlägsnas med vanligt rengöringsmedel och vatten – eller alternativt genom att rengöra ytan med metallrengöringsmedel utspätt med vatten, som används i cirkelrörelser på en fuktig skursvamp - kom ihåg att skölja noggrant med rent vatten.

Kalkfläckar kan försökas avlägsnas med tvål och torka av med rent vatten eller alternativt med ett utspätt kalkborttagningsmedel på en fuktig skursvamp. Rengör med cirkelrörelser i några minuter - kom ihåg att skölja noggrant med rent vatten.

Dekton® är värmebeständigt.

### **Daglig rengöring:**

Torka av Dekton® med en mjuk trasa urvriden i rent, varmt vatten. Torka sedan med en torr, luddfri trasa.

Surface Cleaner eller Q-action kan användas för grundrengöring av Dekton®. De finns tillgängliga hos din återförsäljare eller på: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

Surface Cleaner rengöringsinstruktioner:

- Se till att ytan är ren och fuktig.
- Rengör endast en liten yta åt gången
- Fördel Surface Cleaner på ytan med en fuktig melaminsvamp och kör med lätta rörelser.
- Låt verka i 5 minuter. Upprepa rengöringen om det behövs.
- Se till att produkten inte torkar ut vid något tillfälle - varken under behandlingen eller efter tvätt.
- Tvätt med rent vatten upprepade gånger, tills all Surface Cleaner har avlägsnats.
- Torka av med en torr, luddfri trasa.

## **UNDERHÅLL AV DISKBÄNKAR:**

Vårt diskbänksortiment omfattar mer än 200 olika modeller, i olika material, från erkända leverantörer.

Kontakta din återförsäljare för information om rengörings- och underhållsprodukter från diskbänksleverantörerna.

### **Diskbänk i stål:**

Rengör diskhon dagligen med en diskborste och diskmedel, skölj med rent vatten. Torka sedan av med en hårt urvriden trasa. Detta förhindrar att kalkinnehållet i vattnet avlagras i diskhon. Vid svåra avlagringar av fett eller liknande kan en nylonsvamp användas i kombination med ett poler- eller allrengöringsmedel.

- Använd ALDRIG stålull, stålsvampar eller liknande.

Avlägsna kalkavlagringar med ett avkalkningsmedel. Låt verka i högst 3 minuter. Skölj och torka torrt med en trasa. Om rostfläckar uppstår är det inte diskhon som rostar. Det är rost utifrån, till exempel från konserver, knivar, osthyvlar, gjutjärnskrukor eller blekmedel. Du kan försöka ta bort märkena med en fuktig trasa och ett allrengöringsmedel. Ibland kan det behövas en polering av rostfritt stål för att återställa diskbänken till sitt ursprungliga utseende.

### **Diskbänk i stål med PVD-coating: (färgade stålvaskar)**

Rengör diskhon dagligen med diskborste och diskmedel, skölj med rent vatten. Torka sedan torrt med en hårt urvriden trasa. Detta förhindrar att kalkavlagringar i vattnet bildas i diskhon.

Ställ inte heta kastruller och stekpannor direkt i diskhon.

Använd inte aggressiva rengöringsmedel som klor och andra blekmedel som Cillit BANG, avloppsrengöringsmedel och ugsnrengöringsmedel. Undvik att använda stålull eller svampar.

- Rengöringsmedel som innehåller blekmedel: Skölj/torka av så snart som möjligt.
- Livsmedel med hög syra (juice, te, senap, alkohol, majonnäs etc.): Skölj/torka av så snart som möjligt.
- Syrahaltiga kemikalier: Skölj/torka omedelbart.

### **Diskbänk i komposit:**

Rengör diskhon dagligen med diskborste och diskmedel, skölj med rent vatten. Torka sedan av med en hårt urvriden trasa. Detta förhindrar att kalkinnehållet i vattnet avlagras i diskhon.

- Livsmedel med hög syra (juice, te, senap, alkohol, majonnäs etc.): Skölj/torka av så snart som möjligt.

Envisa fläckar kan tas bort genom att skrubba lätt över fläckarna med den grova sidan av en disksvamp. Kalkavlagringar kan avlägsnas med vanlig ättika 7% lösning i varmt vatten. Låt det verka i några minuter och skölj sedan noggrant. Missfärgningar i diskhon kan avlägsnas genom att tillsätta varmt vatten i diskhon och lösa upp en vanlig diskmedelstablett. Låt verka i minst 2 timmar eller över natten och skrubba med den grova sidan av en disksvamp.

### **Solid mässing / Brunerad mässing:**

Rengör diskhon dagligen genom att torka av den med en hårt urvriden trasa. Om diskhon är särskilt smutsig kan du använda en mjuk svamp och lite diskmedel - skölj med rent vatten innan du torkar av med en torr trasa.

- Använd ALDRIG rengöringsmedel som innehåller syror: skölj/torka omedelbart.
- Livsmedel med hög syra (juice, te, senap, alkohol, majonnäs etc.): Skölj/torka av omedelbart.

Den bruna ytan på polerad mässing kan försvinna om den utsätts för syra eller om skurmedel, skursvampar eller liknande har använts.

### **Diskbänk i porslin:**

Rengör diskhon dagligen genom att torka av den med en hårt urvriden trasa. Om diskhon är särskilt smutsig kan du använda en mjuk svamp och lite diskmedel - skölj med rent vatten innan du torkar av med en torr trasa.

Avlägsna kalkavlagringar med ättika. Gnid in ättikan med en fuktig trasa och skölj. Ta bort missfärgningar med vanlig citronsyra eller vinsyra. Applicera lite syra på en fuktig trasa, gnugga fläcken och skölj noggrant.

- Undvik skurpulver och andra slipmedel som repar ytan.

### **Diskbänk i emalj:**

Rengör diskhon dagligen genom att torka av den med en hårt urvriden trasa. Om diskhon är särskilt smutsig kan du använda en vanlig svamp och lite diskmedel - skölj med rent vatten innan du torkar av med en torr trasa.

Avlägsna kalkavlagringar med ättika. Gnid in ättikan med en fuktig trasa och skölj. Ta bort missfärgningar med en blandning av lika delar blekmedel och vatten. Applicera en liten mängd på en trasa, gnugga fläcken och skölj noggrant.

- Undvik skurpulver och andra slipmedel som repar ytan.