

NATURSTEN- OCH QUARTZITEBÄNKSKIVA

Natursten och Quartzite är båda 100% naturliga material, som bildats av naturen under miljontals år. Det är mineraler som ger de otroligt vackra färgerna och mönstren i båda produkttyperna.

Här får du unika material där ingen bänkskiva är den andra lik.

VIKTIG - INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN BÄNKSKIVA:

Natursten och Quartzite har en öppen yta och är mottagliga för fläckar som färg och fett, vilket kan lämna fläckar på skivorna.

Kom ihåg att ytbehandla skivan med medföljande FILA MP90 ECO XTREME före användning.

Repetera ytbehandlingen efter behov.

Om du har köpt en förimpregnerad bänkskiva, behöver du inte ytbehandla den före användning.

Båda produkterna är resistent mot de flesta rengöringsmedel. Observera dock att rengöringsmedel med mycket högt eller lågt pH-värde, samt avkalkningsmedel och blekmedel, omedelbart måste avlägsnas från bänkskivan, eftersom ytan annars kan skadas.

Undvik att använda slipande rengöringsmedel, skursvampar av stål och liknande.

Svampar av melamin är något slipande - undvik att använda dem på bänkskivor med polerade ytor.

Syror som är vanligt förekommande i ett kök, t.ex. citron och vinäger, ska torkas bort omedelbart.

Livsmedel med starka färgämnen som rödvin, rödbetor och curry ska torkas bort omedelbart, för att undvika missfärgning av bänkskivan.

Natursten och Quartzite tål inte heta kastruller, tallrikar och liknande - använd alltid bordsunderlägg eller liknande.

FILA MP90 ECO XTREME impregneringsguide:

- Se till att ytan är ren och torr - använd vid behov Surface Cleaner för rengöring. Den finns tillgänglig hos din återförsäljare eller på <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>.
- Skaka flaskan.
- Applicera MP90 ECO XTREME jämnt med en pensel, mjuk svamp eller luddfri bomullstrasa.
- Upprepa behandlingen efter 20 minuter.
- Innan produkten torkar (ca 20 minuter), avlägsna överflödiga impregneringsvätska med en ren, torr och luddfri trasa.
- Bänkskivan kan användas redan efter 2 timmar. Det vatten- och oljeavvisande skyddet är aktivt efter 24 timmar.
- OBSERVERA! Efter behandlingen kan ytan se ojämn ut - detta jämnar ut sig efter 24 timmar.

Daglig rengöring:

Torka av natursten och Quartzite med en mjuk trasa urvriden i rent, varmt vatten. Sedan torka av med en torr, luddfri trasa.

Surface Cleaner eller Q-Action kan användas för grundrengöring av båda produkterna. De finns tillgängliga hos din återförsäljare eller på: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>.

Surface Cleaner rengöringsinstruktioner:

- Se till att ytan är ren och fuktig.
- Rengör endast en liten yta åt gången
- Fördel Surface Cleaner på ytan med en fuktig melaminsvamp och kör med lätta rörelser.
- Låt verka i 5 minuter. Upprepa rengöringen om det behövs.
- Se till att produkten inte torkar ut vid något tillfälle - varken under behandlingen eller efter tvätt.
- Tvätt med rent vatten upprepade gånger, tills all Surface Cleaner har avlägsnats.
- Torka av med en torr, luddfri trasa.

UNDERHÅLL AV DISKBÄNKAR:

Vårt diskbänksortiment omfattar mer än 200 olika modeller, i olika material, från erkända leverantörer.

Kontakta din återförsäljare för information om rengörings- och underhållsprodukter från diskbänksleverantörerna.

Diskbänk i stål:

Rengör diskhon dagligen med en diskborste och diskmedel, skölj med rent vatten. Torka sedan av med en hårt urvriden trasa. Detta förhindrar att kalkinnehållet i vattnet avlagras i diskhon. Vid svåra avlagringar av fett eller liknande kan en nylonsvamp användas i kombination med ett poler- eller allrengöringsmedel.

- Använd ALDRIG stålull, stålsvampar eller liknande.

Avlägsna kalkavlagringar med ett avkalkningsmedel. Låt verka i högst 3 minuter. Skölj och torka torrt med en trasa. Om rostfläckar uppstår är det inte diskhon som rostar. Det är rost utifrån, till exempel från konserver, knivar, osthyvlar, gjutjärnskrukor eller blekmedel. Du kan försöka ta bort märkena med en fuktig trasa och ett allrengöringsmedel. Ibland kan det behövas en polering av rostfritt stål för att återställa diskbänken till sitt ursprungliga utseende.

Diskbänk i stål med PVD-coating: (färgade stålvaskar)

Rengör diskhon dagligen med diskborste och diskmedel, skölj med rent vatten. Torka sedan torrt med en hårt urvriden trasa. Detta förhindrar att kalkavlagringar i vattnet bildas i diskhon.

Ställ inte heta kastruller och stekpannor direkt i diskhon.

Använd inte aggressiva rengöringsmedel som klor och andra blekmedel som Cillit BANG, avloppsrengöringsmedel och ugnrensrengöringsmedel. Undvik att använda stålull eller svampar.

- Rengöringsmedel som innehåller blekmedel: Skölj/torka av så snart som möjligt.
- Livsmedel med hög syra (juice, te, senap, alkohol, majonnäs etc.): Skölj/torka av så snart som möjligt.
- Syrahaltiga kemikalier: Skölj/torka omedelbart.

Diskbänk i komposit:

Rengör diskhon dagligen med diskborste och diskmedel, skölj med rent vatten. Torka sedan av med en hårt urvriden trasa. Detta förhindrar att kalkinnehållet i vattnet avlagras i diskhon.

- Livsmedel med hög syra (juice, te, senap, alkohol, majonnäs etc.): Skölj/torka av så snart som möjligt.

Envisa fläckar kan tas bort genom att skrubba lätt över fläckarna med den grova sidan av en disksvamp. Kalkavlagringar kan avlägsnas med vanlig ättika 7% lösning i varmt vatten. Låt det verka i några minuter och skölj sedan noggrant. Missfärgningar i diskhon kan avlägsnas genom att tillsätta varmt vatten i diskhon och lösa upp en vanlig diskmedelstablett. Låt verka i minst 2 timmar eller över natten och skrubba med den grova sidan av en disksvamp.

Solid mässing / Brunerad mässing:

Rengör diskhon dagligen genom att torka av den med en hårt urvriden trasa. Om diskhon är särskilt smutsig kan du använda en mjuk svamp och lite diskmedel - skölj med rent vatten innan du torkar av med en torr trasa.

- Använd ALDRIG rengöringsmedel som innehåller syror: skölj/torka omedelbart.
- Livsmedel med hög syra (juice, te, senap, alkohol, majonnäs etc.): Skölj/torka av omedelbart.

Den bruna ytan på polerad mässing kan försvinna om den utsätts för syra eller om skurmedel, skursvampar eller liknande har använts.

Diskbänk i porslin:

Rengör diskhon dagligen genom att torka av den med en hårt urvriden trasa. Om diskhon är särskilt smutsig kan du använda en mjuk svamp och lite diskmedel - skölj med rent vatten innan du torkar av med en torr trasa. Avlägsna kalkavlagringar med ättika. Gnid in ättikan med en fuktig trasa och skölj. Ta bort missfärgningar med vanlig citronsyra eller vinsyra. Applicera lite syra på en fuktig trasa, gnugga fläcken och skölj noggrant.

- Undvik skurpulver och andra slipmedel som repar ytan.

Diskbänk i emalj:

Rengör diskhon dagligen genom att torka av den med en hårt urvriden trasa. Om diskhon är särskilt smutsig kan du använda en vanlig svamp och lite diskmedel - skölj med rent vatten innan du torkar av med en torr trasa. Avlägsna kalkavlagringar med ättika. Gnid in ättikan med en fuktig trasa och skölj. Ta bort missfärgningar med en blandning av lika delar blekmedel och vatten. Applicera en liten mängd på en trasa, gnugga fläcken och skölj noggrant.

- Undvik skurpulver och andra slipmedel som repar ytan.